

ADHOC Temperaturen

- [Kurzfristige Änderungen](#)

Kurzfristige Änderungen

Um Temperaturen abweichend von den voreingestellten Werten zu ändern, gibt es drei Möglichkeiten. Es gilt für alle verschiedenen Möglichkeiten, dass nur die vor eingestellte Max Temperatur ausgewählt werden kann. Sowie die Tatsache das beim nächsten Zyklus die Temperatur des Wochenprogramms übernommen wird

- Am Heizkörperthermostat

Das Einstellrad auf die gewünschte Temperatur einstellen.



- Am Wandthermostat

Das Wandthermostat zeigt je nach Einstellung entweder die Raum Temperatur oder die Soll Temperatur an. Bei der BGRW ist dies die Raum Temperatur.

Um die Soll Temperatur anzuzeigen, kurz eine Taste am Wandthermostat betätigen, dann mit dem + oder - Zeichen den gewünschten Wert einstellen



- Über das SmartHome System

Über das Tablet das am Eingang zur Gaststätte angebracht ist, können die Temperaturen ebenfalls eingestellt werden.

Die Ansicht hat den Vorteil, dass sowohl die "Soll" als auch die "IST" Temperatur angezeigt wird.

Dazu muss man lediglich in der Kopfzeile des angezeigten Dashboards die Temperaturen auswählen.

Man könnte überlegen, die Temperaturen dem "Remote" Dashboard zuzuordnen. Damit kann man sich zu Trainingszwecken die Raum Temperatur einzustellen.

Temperaturen der Etage		
	Stübchen	 17 / 20.1 °C  
	Toiletten	 17 / 21.3 °C  
	Kleine Billards	 17 / 19.3 °C  
	Große Billards	 17 / 20 °C  
	Pool Tische 5 und 6	 16.5 / 20.3 °C  
	Pool Bereich Strasse	 17 / 19.1 °C  
	Pool Bereich Treppenhaus	 17 / 19.1 °C  
	Pool Bereich Sitzecke	 17 / 18.9 °C 