

# Installation

- [Aufsetzen des Systems](#)

# Aufsetzen des Systems

## Benötigte Software

Damit das System und alle Komponenten verwaltet und konfiguriert werden können, muss die MAX! Software auf einem Windows oder Mac installiert werden.

Die benötigte Software kann hier heruntergeladen werden ==> [Max! Software](#)

## Starten der Software

Nachdem die Software installiert ist und der Cube ans Netzwerk angeschlossen ist, kann man die Max! Applikation starten. Wenn sich Cube und PC im selben Netzwerk befinden, wird der Cube automatisch gefunden. Wenn dies nicht der Fall ist, muss man die IP Adresse des Cube angeben.

Beim Start der Software wird ein lokaler Web Server gestartet. Der Cube verbindet sich dorthin und die Grundkonfiguration und das Einrichten der Räume und Geräte kann beginnen.

## Anlernen der Geräte

Damit Geräte korrekt an das System angelernt werden können, müssen sie sich im Werkszustand befinden. Falls dies nicht der Fall ist, ist es zwingend erforderlich die Geräte in den Werkszustand zu versetzen.

Wie dies gemacht wird ist in den einzelnen Bedienungsanleitungen der Geräte nachzulesen. Auch diese findet man unter dem obigen Link.